


## CONTROLES BÁSICOS\*



### CONTROLES DE AÇÃO

|                   |   |
|-------------------|---|
| Alavanca Esquerda | Mover (Clique para Abaixar / Levantar)            |
| Alavanca Direita  | Mover Câmera                                      |
| Botão Direcional  | Selecionar Arma / Roda de Comando para o Parceiro |
| Botão ×           | CSA / Usar / Rolar                                |
| Botão ○           | Ataque de Tumulto                                 |
| Botão Δ           | Mudar de Arma                                     |
| Botão □           | Recarregar / Pegar Arma                           |
| Botão R1          | Disparar Arma                                     |
| Botão L1          | Mirar com a Arma                                  |
| Botão L2          | Ações em Conjunto / Multiplayer: GPS              |
| Botão R2          | Lançar Granada                                    |
| Botão SELECT      | GPS / Pontuação Multiplayer                       |
| Botão START       | Menu de Pausa                                     |

\*Para mais detalhes sobre as demais possibilidades de comandos, consulte o manual original (inglês) do game incluso no produto.

#### AVISO: SENSIBILIDADE A LUZ / EPILEPSIA / CONVULSÕES

Uma porcentagem muito pequena de pessoas pode sofrer ataques epiléticos ou perda de consciência quando exposta a certos padrões de luzes ou luzes intermitentes. A exposição a certos padrões ou fundos de tela em um aparelho de televisão ou ao jogar videogame pode ocasionar ataques epiléticos ou perda de consciência nesses indivíduos. Essas condições podem gerar sintomas ou convulsões epiléticas não descobertas antes em pessoas que não tenham histórico de convulsões ou de epilepsia. Se você, ou alguém da sua família, tiver uma condição epilética ou já tiver tido convulsões de qualquer tipo, consulte seu médico antes de jogar. INTERROMPA IMEDIATAMENTE o uso e consulte seu médico antes de continuar a jogar se você ou seu filho sofrerem qualquer um dos seguintes sintomas ou problemas de saúde:

- tontura • contrações nos olhos ou músculos • desorientação • qualquer movimento involuntário • visão alterada • perda de consciência • ataque epilético ou convulsão.

#### USO E MANUSEIO DE VIDEOGAMES DE FORMA A REDUZIR A CHANCE DE ATAQUE EPILÉPTICO

- Use o videogame numa área bem iluminada e mantenha-se o mais longe possível da tela do televisor.
- Evite televisores de tela grande. Use a menor tela de televisão disponível.
- Evite o uso prolongado do sistema PLAYSTATION®3. Descanse por 15 minutos a cada hora de jogo.
- Evite jogar quando estiver cansado ou precisar dormir.

Pare de usar o sistema imediatamente se você sofrer qualquer um dos seguintes sintomas: tontura; náusea ou uma sensação similar ao enjôo; desconforto ou dor nos olhos, ouvidos, mãos, braços ou qualquer outra parte do corpo. Se os sintomas persistirem, consulte um médico.

#### AVISO:

Tenha cuidado ao utilizar a função do sensor de movimento do controle sem fio SIXAXIS™. Ao usar essa função tenha um cuidado especial com os pontos a seguir. Se o controle atingir uma pessoa ou objeto, isso poderá causar ferimentos ou danos acidentais. Antes de utilizá-lo, verifique se o espaço é grande e suficiente ao seu redor. Ao utilizar o controle, segure-o com firmeza, tendo certeza de que ele não poderá escorregar de sua mão. Se estiver utilizando um que está conectado ao sistema PS3™ através de um cabo USB, certifique-se de que existe espaço o bastante para o cabo, de forma que ele não atinja as pessoas ou objetos próximos. Também tome cuidado para não puxar o cabo do controle do PS3™ enquanto estiver usando o controle.

#### AVISO A PROPRIETÁRIOS DE TELEVISORES DE PROJEÇÃO:

Não conecte o sistema PLAYSTATION®3 a uma TV de projeção sem primeiro consultar o manual de instruções da TV, a menos que ela seja do tipo LCD. Caso contrário, sua tela de TV pode ser danificada permanentemente.

#### MANUSEIO DO SEU DISCO NO FORMATO PLAYSTATION®3:

- Não o dobre, amasse ou mergulhe em líquidos.
- Não o deixe exposto à luz direta do Sol ou próximo a um radiador ou outra fonte de calor.
- Sempre descanse, ocasionalmente, durante longas sessões de jogos.
- Mantenha o disco limpo. Sempre segure o disco pelas pontas e o mantenha em seu estojo de proteção quando não estiver sendo usado. Limpe o disco com um pano limpo, macio e seco, com movimentos retos a partir do centro para fora do disco. Nunca use solventes ou abrasivos.